



7094 005 RV-E 8



B 2



B 3

Gerät: Accu-Rasenschere RV-E 8

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
11		Messer oben RV-E 8
12		Messer unten RV-E 8
13	7088 212	Bolzen
14	0012 928	Halbrundschraube 3,9x24
15	0012 914	Halbrundschraube 3,9x10
16	0022 408	Sicherungsscheibe 5 DIN 6799
17	7080 214	Gleitring
	7090 052	Ersatzmesser kpl. M 8
9	7081 078	Ladegerät RZ-L 4
18	7093 500	Exzenter RV-E 8
20	0012 208	Zyl.-Schraube M3x6 DIN 84
21	7090 213	Dichtung
22	7090 016	Gehäuseträger
23	7090 050	Motor mit Ritzel
24	7090 015	Halterung mit Schalter
25	7090 212	Kabel / gelb
26	7090 211	Kabel / rot
27	7090 012	Ladestecker
28	7090 200	Gummipolster

B 4

Gerät: Accu-Rasenschere RV-E 8

Bild-Nr.	Best-Nr.	Bezeichnung
29	7090 017	Gehäuse mit Knopf
30	7090 208	Druckfeder
33	7098 104	Schalterknopf
34	7090 308	Platte
38	7093 214	Druckpolster
39	7090 051	Batteriepaket
40	7090 010	Ladesteckerkupplung kpl. RV-E 8
41	7090 207	Halteklammer
42	0012 928	Halbrundschraube 3,4x15
43	7094 302	Abdeckkappe RV-E 8
	7093 220	Gebrauchsanweisung

B 5